

Manual de Instalación y Operación Gabinete primario tipo DC3

Versión 2

con LVD, con shunt. Rectificador EATON RM3 / 2x APR48 3G Sin bateria



GABINETES PARA POSTE Y PARED TIPO PRIMARO MODELO DC3 (NUEVA DENOMINACIÓN)







Accesorios provistos

El gabinete se entrega con los siguientes accesorios:

1.	Yugos superiores	cant:2
2.	Yugos inferiores	cant:2
3.	Travesaños para postes	cant:4
4.	Tornillos M8 cabeza hexagonal con arandelas y tuercas:	cant:16
5.	Tornillos M10 cabeza botón para allen 8mm	cant:4
6.	Chicote rojo 16mm2 con terminal para conex positivo batería	cant:1





(ver armado del soporte de poste)



Contenido

Manual de Instalación y Operación Gabinete primario tipo DC3	
ACCESORIOS PROVISTOS	
GABINETE PRINCIPAL TIPO DC3-PARA POSTE y PARED	!
ACERCA DE ESTE MANUAL	
Objeto:	
Destinatarios	!
Simbolos	!
Revisiones	
Herramientas e insumos	(
SEGURIDAD	
Seguridad eléctrica	
Puesta a tierra	
Requerimientos para manipular CA o CC	
GENERAL	
Introducción	
Descripcion del equipo	
Distribución de CA Protección y bornera de tierra	۰
Conexionado de tierra	
Bornera de Alarmas	
Filtro y ventilador	
Conexionado y protección del ventilador	
Distribución de corriente continua	1
Placa de características	
INSTALACION	
Presentación	
NOTA IMPORTANTE MANIPULEO	
Preparación para el montaje	12
Armado del soporte de poste	
Montaje en poste	13
Acometidas	14
Montaje sobre pared	14
Rectificador	1
Conexionado	1
Alimentacion del gabinete	1
Conexionado de la PAT	1
Conexionado de baterías	
ESQUEMA DE CONEXIONES DE BATERÍAS	1
Borneras de conexión	18
Conductores	
Alarma de puerta abierta	
Sensor de temperatura	
ENCENDIDO	
LISTADO DE COMPONENTES	20
Alarmas	20
PROCEDIMIENTOS ANTES POSIBLES FALLAS	2
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	2
Cubiertas de protección exterior	2
Ventiladores	
Filtros	2
Puertas y burletes	
Equipos rectificadores	2
Limpieza del gabinete	
Cerramiento	
Planos	



GABINETE PRINCIPAL TIPO DC3-PARA POSTE y PARED

Acerca de este manual

Objeto:

El presente documento ha sido elaborado para guiar a los técnicos en la instalación. Los dibujos e imágenes son solo referenciales

Destinatarios

Este documento ha sido elaborado para personal técnico e ingenieros que realicen tareas de instalación y operación. El mismo no aporta conocimientos eléctricos, mecánicos ni de otro tipo sino instruye de las particularidades del equipo y recomendaciones específicas relativas al aparato.

Simbolos

PELIGRO	Aviso de una situación peligrosa con riesgo inminente de muerte si no es evitada o se no se procede con el debido resguardo de seguridad.
ALERTA	Aviso de una situación que de no tenerse en cuenta puede causar graves daños sobre los equipos y las personas y podrían eventualmente derivar hasta en la muerte
PRECAUCIÓN	Cuidados que deben tenerse para evitar eventuales daños en el equipo o accidentes personales
NOTA	Información importante

Revisiones

Las revisiones más recientes superan toda revisión anterior y contienen la totalidad de la información de las anteriores



Herramientas e insumos

Para el montaje en pared o poste debe contarse con las siguientes herramientas de mano y materiales minimos:

HERRAMIENTA/MATERIAL	DETALLES
Agujereadora eléctica ø 13	Con función rotopercutor
Mecha de widia	∮ 8
Brocas y tornillos para mje en pared	ø 8 (min 8 por gabinete)
Tacos plásticos y tirafondos(alternativa)	ϕ 10 x 3" (min 12 por gabinete)
Llave fija	10mm/13mm (preferible con crique)
Llave allen	ø 8mm
Destornillador	Pala plana y Phillips
Perillero mediano y chico	Para bornes a resorte
Alicate de corte	
Alicate universal	
Sellador poliuretánico intemperie	Sikaflex-1 A® Plus
Crimpeadora (eventual)	Hasta 16mm
Terminales (eventual)	16 y 4mm



SEGURIDAD

- La instalación y operación debe hacerse por personal calificado.
- Respete las normas de seguridad para instalaciónes de acuerdo a normas y reglamentaciones.
- Las recomendaciones de este manual son solo complementarias.
- No instalar u operar durantes condiciones climáticas adversas, como ser tormentas o viento excesivo.
- Evitar cadenas, pulseras etc para evitar cortocircuitos por mala maniobra.
- No usar elementos suceptible de engancharse durante las tareas.
- Usar herramientas aisladas.
- Verificar con instrumento que durante las conexiones de red la tensión esté cortada.
- Verificar que las tensiones de corriente alterna estén dentro del rango.

Seguridad eléctrica

Puesta a tierra

- Verificar que se dispone de un punto adecudo para la toma de tierra para realizar a ese punto la conexión del gabinete.
- Antes de instalar un equipo coloque la conexión de puesta a tierra en primer término. Al removerlo quitarla en último lugar.
- Antes de energizar verificar que el conductor de tierra este bien conectado.

Requerimientos para manipular CA o CC

PELIGRO	El suministro eéctrico de CA para alimentar el equipo posee tensión elevada y contactos directos o indirectos con objetos conductores puede provocar la muerta o serios daños físicos. Operaciones inadecuadas pueden provocar shock eléctrico.
	Antes de conectar el equipo, verificar que el interruptor del suministro eléctrico este cortado aguas arriba de la instalación. Antes de conectar las baterías verificar que todas las llaves de distribución estén cortadas, los rectificadores apagados y la polaridad sea la correcta.
	A pesar de que la tensión de las baterías es baja las corrientes ante un cortocircuito son altas y pueden producir daño severo. Manipular con cuidado las batería y herramientas para evitar cortocircuitos.

GENERAL

Introducción

El presente equipo está desarrollado y construido en base a las prestaciones que se requieren para albergar equipos de energía para telecomunicaciones, contando con los diferentes equipos de refrigeración dependiendo la Zona a instalarse. Consiste básicamente en un gabinete de chapa galvanizada pintada, de pared simple, con sistema de enfriamiento por ventilador axial.


Cuenta con una distribución de Corriente alterna para alimentación de la la planta de fuerza, protector monofásico de sobretensión y otra de corriente contínua más un interruptor para batería.




Equipado con salidas de tele señal por contacto seco sistemas de alarma de puerta abierta, y diversas fallas de equipos rectificadores. A continuación se describe el equipo y su instalación

Modelo	Función	Dimensiones H / A/ P (mm)	Peso
DC3-1E	Gabinete primario OutDoor con Free cooling	900 /500/350	21kg
RM3 /2x APR48-3G	Rectificador RM3# con 2 módulos de 1800Wplaca de control SC200 y placa IOGBP de gestión de alarmas	19" x 1U	3,9 Kg

Descripcion del equipo









Características constructivas del gabinete

Distribución de CA Protección y bornera de tierra








- 1. Entrada bipolar de 25A
- 2. Protección de polo y neutro 40KA/385
- 3. Barra de tierra


Fig 2





Bornera de Alarmas

A traves de una bornera se puede tener acceso a todas las alarmas del equipo, la misma se encuentra centrada en el fondo del gabinete. (fig3)Las alarmas están tipificadas como:




El filtro es metálico de siste mallas, es desmontable, lavable y se encuentra a la entrada. (Fig 4). El ventilador es



Conexionado y protección del ventilador

Sobre el lateral derecho se encuentran un seccionador fusible de 2A y los bornes de conexión del ventilador






Distribución de corriente continua

La distribución de corriente continua está constituid por:

- 1. Llave de corte de batería 63A unipolar
- 2. Llaves de distribución unipolares de 25A cant 4
- 3. Llaves de distribución unipolares de 16 A cant:2



Placa de características

Sobre el vértice superior izquierdo del interior de la puerta se ubica la placa de características con el diseño siguiente:





INSTALACION

Presentación

El equipo se entrega

- Con cubierta de film en su contorno lateral
- Aptos para almacenar a la intemperie.
- No se requiere utilizar pallets.
- Posee soportes traseros para montaje sobre poste o contra la pared



- Su movimiento debe realizarse con autoelevador o zorra
- NO MOVER CON PUERTAS ABIERTAS.
- LAS PUERTAS PUEDEN ABRIRSE UNA VEZ ANCLADOS

Preparación para el montaje

Tanto se realice un montaje sobre pared o poste debe prepararse cuidadosamente el ajuste de la bulonería por seguridad y estanqueidad.



PRECAUCIÓN

Colocar sellador **SICAFLEX A en todas los orificios de la bulonería de suspensión del gabinete** y verifivar que esté repartido a lo largo de toda la rosca y haya penetrado correctamente antes de colgarlo del soporte







Armado del soporte de poste

El soporte tiene cuatro piezas: dos yugos y dos largueros en forma de perfil "C".

Los yugos tienen una forma que acompaña la del poste

Los largueros los unen con cuatro bulones por extremo con los lados abiertos de la "C" hacia afuera para facilitar el ajuste



Montaje en poste

- Para montar el equipo instalar en el poste el soporte superior y ajustar firmemente.
- A continuación instalar el soporte inferior respetando la medida entre anclajes pero sin ajustar totalmente.
- Verificar que los cuatro bulones que van sobre el gabinete están ajustados dejando aprox. una luz de 4mm hasta la posición tope, para permitir el calce en el ojal de los soportes.
- Elevar el gabinete con puerta cerrada y ayuda de un brazo hidráulico con barquilla, para su elevación u posicionamiento.
- Colgar el gabinete calzándolo en el soporte superior y verificando que haya deslizado dentro de la zona estrecha y quede firmemente apoyado.
- Ajustar los dos tornillos superiores.
- Poner el soporte inferior en posición de manera que los tornillos inferiores queden apoyados en la base de la parte estrecha de la ranura de fijación.
- Alustar el soporte inferior firmemente al poste y los tornillos que sostienen al gabinete.-
- Repasar toda la tornillería superior e inferior.
- Verificar que la posición del gabinete haya quedado vertical y aplomada.



ALERTA

Repasar el ajuste de la bulonería en altura una vez fijado el equipo para verificar que el gabinete quede firme y haya calzado perfectamente en los cuatro ojales. Una mala fijación puede causar desprendimiento.





Acometidas

En la parte inferior del gabinete se encuentran cuatro orificios de 32 mm con tapones para la colocación de prensacables. (Fig 6 y 7).

Una vez usados los correspondientes sellar los que no se usen con adhesivo sellador SIKAflex gris Tipo A. o similar.






Fig 6 Fig 7

Montaje sobre pared

Para el montaje sobre pared se usan los mismos soportes, solo que en otra posición.

En la figura 8 se muestra como debe colocarse el soporte.

- Una vez presentado el soporte superior se marcan los cuatro agujeros en la medida correspondiente. Se perfora con mecha de widia para tacos de 8mm. A continuación y con el uso de un nivel se marcan los agujeros del otro extremo. Usar cuatro tacos por cada punto de fijación.
- Se colocan los tacos y con tirafondos de acero cadmiado de 8mm de diámetro x 75 de longitud.
- Se fija el soporte firmemente. A continuación se marca el soporte inferior respetando la separación de las fijaciones de la caja..





Rectificador

El rectificador se encuentra montado en la puerta y consta de dos modulos de 1800W c/u

Technical Specifications

AC Supply	1Ø or 2Ø via individual cord sets		
DC Output	24V: up to 150A		
	48V: up to 125A (dependent on rectifiers fitted)		
	Interconnecting busbars with flexible cable take-		
	off (field wire-able).		
Dimensions H,W,D	Standard: 1U*, 19", 298mm [11.7"]		
	*Additional clear space is required for exhaust air		
	and top AC cable entry at the rear.		
Weight	3.9kg [8.6lb] including AC cable sets.		
Rectifier	3 x EPR48-3G / APR48-3G / APR24-3G / APR48-ES		
Configurations	2 x EPR48-3G / APR48-3G / APR24-3G / APR48-ES		
- 6	plus system controller		
Options	Rectifier cover for unused rectifier positions (RM3B-A01).		
	AC cord sets - country/voltage specific.		
	23" mounting brackets.		
Versions	RM3-300 series (3 rectifiers, no system controller)		
	RM3-310 series (2 rectifier, SC100 system		
	controller)		
	RM3-320 series (2 rectifiers, SC200 system controller)		


Certifications

All products comply with international standards. Contact your local Eaton DC representative for details on the specific product versions available with these safety and EMC approvals:

Furone

In the interests of continual product improvement all specifications are subject to change without notice.







Email: dc.info@eaton.com Internet: www.eaton.com/telecompower Eaton, CellSure, SiteSure, DCTools and PowerManager are trade names, trademarks, and/or service marks of Eaton Corporation or its subsidiaries and affiliates. All other trademarks are property of their respective owners.


© 2009 Eaton Corporation All Rights Reserved RM3-300 C



Conexionado

Alimentacion del gabinete

Se conecta un conductor bipolar (Fase + Neutro) al disyuntor de entrada, ingresando este mismo por los prensacables inferiores de la figura 6 y 7. Acometiendo por los bornes superiores. El conductor de alimentación se precinta en las orejas metálicas disponibles para tal fin lateralmente y en la parte superior



Conexionado de la PAT

Conectar la barra o borne de puesta a tierra al de la instalación del sitio, mediante un conductor de 4mm2.

Conexionado de baterías

El equipo se entrega para un banco de baterías de 4 monoblock de 100Ah- 12V, los cuales deben unirse, uniendo el positivo de un monoblock al negativo del otro, como muestra la imagen.


Una vez conformado el banco de 48V, se conecta el cable positivo al terminal positivo del banco y lo mismo con el negativo.







ESQUEMA DE CONEXIONES DE BATERÍAS






Borneras de conexión

Las borneras del gabinete son del tipo a resorte y se agrupan para cuatro funciones principales:

1	Conexiones a tierra	4 mm2
2	Conexiones de positivo de batería	16mm2
3	Teleseñales	2,5mm2
4	Conex del ventilador	2,5mm2

La figura siguiente muestra la ubicación relativa de cada una.



Para efectuar las conexiones se debe usar un destornillador perillero para abrir cada contacto e introducir el conductor.

Conductores

Los conductores utilizados son:

1	Circuito de potencia de CC	16mm2
2	Conexiones a tierra	4mm2
3	Corriente alterna	4mm2

Alarma de puerta abierta

En la puerta se encuentra un elemento magnético que acciona un contacto alojado en el marco del gabinete.

Ese contacto acciona una señal al abrirse la puerta y está cableada a una entrada discreta de la placa IOBPG del rectificador.





Sensor de temperatura

Cada rectificador tiene cableado y conectado su correspondiente sensor de temperatura que se entrega arrollado y precintado para ser colocado entre los elementos de batería una vez que estas se instalen.



ENCENDIDO

Una vez conectado el disyuntor, la PAT y las baterias proceder a energizar el equipo accionando la LLAVE termica de bateria y disyuntor.



LISTADO DE COMPONENTES

Alarmas



Alarm Table.

Num	Name	Stat	eSeverity	DO Mapping A	DO Mapping B	Send Notes Trap
0	Low Float	-	Minor	Digital Output 1	None	
1	Low Load	-	Major	Digital Output 2	None	abla
2	High Float	-	Minor	Digital Output 1	None	\square
3	High Load	-	Major	Digital Output 2	None	abla
4	Rectifier Fail	-	Minor	Digital Output 1	None	\square
5	Multiple Rectifier Fail		Major	Digital Output 2	None	$\overline{\mathbf{v}}$
6	Rectifier Comms Lost	-	Warning	None	None	\square
7	Multiple Rectifier Comms Lost	-	Major	Digital Output 2	None	☑
8	Partial AC Fail	-	Minor	Digital Output 1	None	abla
9	AC Fail	-	Major	Digital Output 2	None	abla
10	System Overload	20	Warning	None	None	☑
11	Load Fuse Fail	-	Major	Digital Output 2	None	abla
12	Battery Fuse Fail	-	Major	Digital Output 2	None	☑
13	Battery Test Fail		Warning	None	None	$\overline{\mathbf{v}}$
14	MOV Fail	-	Minor	Digital Output 1	None	☑
16	LVD1 Disconnected	-	Major	Digital Output 2	None	\square
17	LVD1 Fail	-	Major	Digital Output 2	None	☑
18	LVD1 Manual	-	Warning	None	None	$\overline{\mathbf{v}}$
19	LVD2 Disconnected	-	Major	Digital Output 2	None	$\overline{\mathbf{v}}$
20	LVD2 Fail		Major	Digital Output 2	None	$\overline{\mathbf{v}}$
21	LVD2 Manual	-	Warning	None	None	☑
22	Battery Temperature Low	-	Minor	Digital Output 1	None	\square
23	Battery Temperature High		Minor	Digital Output 1	None	\square
24	Sensor Fail	-	Minor	Digital Output 1	None	☑
25	Equalise	-	Warning	None	None	☑
26	Fast Charge		Warning	None	None	\square
27	Battery Test	-	Warning	None	None	যারারারারারারারারারারারারারারারারারারা
30	Battery Current Limit	-	Warning	None	None	\square
33	Rectifier Over Temperature	-	Minor	Digital Output 1	None	$\overline{\mathbf{v}}$
47	LVD1 Characterization Error		Major	Digital Output 2	None	\square
48	LVD2 Characterization Error	-	Major	Digital Output 2	None	
55	Configuration Error		Minor	Digital Output 1	None	$\overline{\mathbf{v}}$
56	Wrong Battery Polarity	-	Major	Digital Output 2	None	



PROCEDIMIENTOS ANTES POSIBLES FALLAS

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA	PROCEDIMIENTO DE BUSQUEDA		
Falta de Red	1 Chequear el estado de la FASE		
	1 Chequear el disyunto en la distibucion de CA		
Falla Disyuntor	4 Chequear equipos en cortocircuito		
	4 Verificar el estado de los toma corrientes		
Falla Ventilador	1. Chequear la alimentación de CA y/o 48Vca		
	2. Verificar la limpieza de los Fan Externos		

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

IMPORTANTE:

Bajo ninguna circunstancia limpiar los equipos con hidrolavadora o equipos de aire comprimido.

Antes de realizar cualquier rutina de mantenimiento sobre los equipos verificar que se encuentren apagados.

Todos los equipos expuestos a la intemperie son adecuados para ese uso

Cubiertas de protección exterior

Todos los equipos expuestos a la intemperie son adecuados para ese uso, pero periódicamente se debe verificar que las cubiertas que forman parte de la protección externa tengan sus drenajes limpios. Estos se ubican en la parte inferior de

Ventiladores

Se deben limpiar los ventiladores con un pincel por lo menos una vez al año.

Filtros

Dependiendo de la cantidad de polvo del ambiente en la zona de instalación, periódicamente retirar y lavar con agua y jabón. Enjuagar y secar.

Puertas y burletes

Es recomendable utilizar silicona para mantener los burletes en perfectas condiciones y grasa si fuera necesario dentro de la cerradura.

Equipos rectificadores

Verificar periódicamente que los Fan giren correctamente.

Limpieza del gabinete

Verificar que en la parte inferior del equipo no aniden insectos, roedores que puedan interferir con el correcto funcionamiento del mismo.

Aislar la posible entrada con espuma poliuretanica.

Cerramiento

El cerramiento IP55 se obtiene a través de un cierre laberíntico y cerradura a falleba con tres puntos de contacto.





Planos

